

ΟΔΗΓΙΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

5. Γενικά

5.0 Περιγραφή

Η αυρταριέρα Ασφαλείας αποτελείται από δύο συρτάρια και το χρηματοκιβώτιο μετρητών. Στο πρώτο συρτάρι υπάρχει ειδικό κιβώτιο ταμείου με διαχωριστικά για τα μετρητά. Στο δεύτερο συρτάρι υπάρχει μηχανισμός πτώσης μετρητών, ο οποίος αφήνει αυτόματα με το κλείσιμο τού συρταριού, τα μετρητά να πέσουν στο τρίτο τμήμα της συρταριέρας που είναι το χρηματοκιβώτιο μετρητών.

Τα δύο συρτάρια έχουν κλειδαριές ασφαλείας με κλειδί, ενώ το χρηματοκιβώτιο έχει ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας με κωδικό αριθμό και μηχανισμό χρονακαθυστερήσης.

5.1 Γενικές πληροφορίες χειρισμού ηλεκτρονικής κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου

Η ηλεκτρονική κλειδαριά στο χρηματοκιβώτιο αποτελείται από πληκτρολόγιο σε κυλινδρικό σχήμα που λειτουργεί με δύο μπαταρίες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της.

Κάθε φορά που πιέζεται κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο, ακούγεται ένα μπίπ και αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία.

Η κλειδαριά ανταπορίνεται με διαφορετική σειρά μπίπς (-) που υποδεικνύει διαφορετικές καταστάσεις. Το σύμβολο (-) στο παράδειγμα δεικνύει τον αριθμό των που ακούτε. Πάντοτε να περιμένετε για κάθε σειρά των μπίπς να τελειώσει προτού εισάξετε νέο αριθμό, διαφορετικά θα διακόψετε την σειρά των κωδικών.

Βασικά σημεία:

- Αλλαγή κωδικού: Όταν αλλάζετε κωδικό, εισάγετε το νέο κωδικό δύο φορές για να επιβεβαιώσετε την ορθότητα του.
- Καθαρισμός κλειδαριάς. Εάν κατά την ειδαγωγή του κωδικού σας πατήσετε λάθος αριθμό, μπορείτε να πατήσετε το σύμβολο * για να καθαρίσετε την κλειδαριά ή να περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και η κλειδαριά θα καθαρίσει από μόνη της.
- Λάθος μπίπ: Εάν ακούσετε ένα μακράς διάρκειας μπίπ κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας, έχετε κάνει λάθος. Επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Ποινή Λάθους. Εάν εισάξετε τέσσερις λανθασμένους κωδικούς στη σειρά, η κλειδαριά αρχίζει 15 λεπτά ποινή χρόνου. Εάν εισάξετε ακόμη ένα λανθασμένο κωδικό κατά τον χρόνο αυτό, θα ακούσετε δύο μακράς διάρκειας μπίπς. Εάν εισάξετε τον σωστό κωδικό θα ακούσετε ένα σύντομο μπίπ αλλά η κλειδαριά δεν θα ανοίξει (αυτό ακυρώνει τον χρόνο ποινής). Όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός για δεύτερη φορά, τότε η κλειδαριά θα ανοίξει.



ΟΔΗΓΙΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

5.1.2 Ανοιγμα του χρηματοκιβωτίου

1. Η κλειδαριά είναι ρυθμισμένη να ανοίγει με χρονοκαθυστερήση. Εισάγετε τον εξαψήφιο κωδικό σας αριθμό ακολουθούμενο από το σύμβολο # παράδειγμα:

1 2 3 4 5 6 #

Ακούγεται ένα μπίπ κάθε 10 δευτερόλεπτα μέχρι την εξάντληση του χρόνου καθυστέρησης.

2. Στη λήξη του χρόνου καθυστέρησης σκούγονται 10 συνεχόμενα μπίπς.
3. Μετά τα 10 συνεχόμενα μπίπς αρχίζει η περίοδος ανοίγματος της κλειδαριάς (2 λεπτά) και ακούγονται δύο μπίπς κάθε 6 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τότε ξανά τον κωδικό σας ακολουθούμενο από το # και η κλειδαριά θα ανοίξει. (Γυρίστε το μοχλό και τραβήξτε την πόρτα). Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό των 2 λεπτών δεν ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο τότε θα πρέπει να επαναλάβετε την όλη διαδικασία από την αρχή (βήμα 1).

5.1.3 Κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου

1. Κλείστε την πόρτα και γυρίστε το μοχλό στη θέση κλεισίματος. Η κλειδαριά θα σφραγίσει αυτόματα και θα ακουστεί ένα διπλό μπίπ.
2. Δοκιμάστε να γυρίσετε τον μοχλό για να επιβεβαιώσετε ότι η κλειδαριά σφράγισε. Ο μοχλός δεν πρέπει να γυρίζει.

5.2 Αλλαγή Κωδικού

Για να αλλάξετε τον κωδικό σας ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:

1. Εισάξτε την εντολή 2 2 *
2. Εισάξτε τον παλιό σας κωδικό και μετά το #. Ακούγονται πέντε μπίπς (-) (-) (-) (-) (-)
3. Εισάξτε τον νέο σας κωδικό και μετά #. Ακούγονται τρία μπίπς (-) (-) (-)
4. Εισάξτε ξανά τον νέο σας κωδικό μετά #. Ακούγονται τρία μπίπς (-) (-) (-)

(Το σύμβολο (-) υποδεικνύει τον αριθμό των μπίπς που ακούτε.)



ΟΔΗΓΙΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ**

5.3 Αλλαγή Μπαταριών

Εάν εισάξετε τον κωδικό σας και ακούσετε 5 διπλά μπίπς καθώς ανοίγετε το χρηματοκιβώτιο, αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες και πρέπει να αντικατασταθούν. Εάν οι μπαταρίες είναι εντελώς άδειες, εισάγοντας τον κωδικό σας θα ακούσετε 20 μπίπς και η κλειδαριά δεν θα λειτουργήσει, οπότε θα πρέπει να αλλαχθούν αμέσως.

Για να αλλαχθούν οι μπαταρίες, προσεκτικά αφαιρέστε το πληκτρολόγιο σηκώνοντας πρώτα το κάτω μέρος του και μετά το υπόλοιπο. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και κρατώντας την υποδοχή της κάθε μπαταρίας τοποθετήστε τις καινούργιες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλκαλικές μπαταρίες.

Σημείωση: Κατά την διάρκεια της αλλαγής των μπαταριών κανένα πρόγραμμα ή κωδικός δεν χάνεται.